ROZDZIELNICA RM-1
RM - 1*18



G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1
Gniazdo 230V g1/1	Gniazdo 230V g2/1	Gniazdo 230V g3/1	Gniazdo 230V g4/1	Gniazdo 230V g5/1	ośw. o1/1, o2/1, dzw.oś.zew.	ośw. o3/1, o4/1, o5/1,o6/1,o/1

ROZDZIELNICA RM-2
RM - 1*18



G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1
Gniazdo 230V g1/2	Gniazdo 230V g2/2	Gniazdo 230V g3/2	Gniazdo 230V g4/2	ośw. o1/2, o2/2, dzw.oś.zew.	ośw. o3/2, o4/2, o5/2, o/2

ROZDZIELNICA RM-3(6)
RM - 1*18



G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1
Gniazdo 230V g1/6	Gniazdo 230V g2/6	Gniazdo 230V g3/6	Gniazdo 230V g4/6	Gniazdo 230V g5/6	ośw. o1/6, o2/6, o3/6,dzw.	ośw. o4/6, o5/6, o6/6

ROZDZIELNICA RM-4(8)
RM - 1*18



G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1
Gniazdo 230V g1/8	Gniazdo 230V g2/8	Gniazdo 230V g3/8	Gniazdo 230V g4/8	Gniazdo 230V g5/8	Gniazdo 230V g6/8	ośw. o1/8, o2/8, dzw	ośw. o3/8, o4/8, o5/8,o6/8,o7/8

ROZDZIELNICA R-ŚW
RM - 2*12



G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1	G.1
Gniazdo 230V g1/sw	Gniazdo 230V g2/sw	Gniazdo 230V g3/sw	Gniazdo 230V g4/sw	Gniazdo 230V g5/sw	Gniazdo 230V g6/sw	Gniazdo 230V g7/sw	ośw. o1/sw o2/sw, o3/sw o4/sw, o5/sw,o6/sw	ośw. o7/sw o8/sw, o9/sw,o/sw

ROZDZIELNICA ADM